













Groupe MCC - SGIR MAROC























Accessoires | Zubehör | Accessories


Instruments verticaux
Height gauges
Höhenmessgeräte



| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>TV2S2 279 901007 002</p> | <p>Cône Ø0-15 mm Konus Ø0-15 mm Cone Ø0-15 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S3 279 901007 003</p> | <p>Cône Ø13-20.5 mm Konus Ø13-20.5 mm Cone Ø13-20.5 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S4 279 901007 004</p> | <p>Cône Ø17-24.5 mm Konus Ø17-24.5 mm Cone Ø17-24.5 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S5 279 901007 005</p> | <p>Cône Ø23-30.5 mm Konus Ø23-30.5 mm Cone Ø23-30.5 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S6 279 901007 006</p> | <p>Cône Ø26-35.5 mm Konus Ø26-35.5 mm Cone Ø26-35.5 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S7 279 901007 007</p> | <p>Cône Ø32-39 mm Konus Ø32-39 mm Cone Ø32-39 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S8 279 901007 008</p> | <p>Cône Ø36-45 mm Konus Ø36-45 mm Cone Ø36-45 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S9 279 901007 009</p> | <p>Cône Ø41-50 mm Konus Ø41-50 mm Cone Ø41-50 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S10 279 901007 010</p> | <p>Cône Ø46-55 mm Konus Ø46-55 mm Cone Ø46-55 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TV2S11 279 901007 011</p> | <p>Cône Ø51-60 mm Konus Ø51-50 mm Cone Ø51-60 mm</p> | ■ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>TVM2.9 509 05 20 0001</p> | <p>Touche à bille Ø0.5 mm, L=40.4 mm Kugel-Messeinsatz Ø0.5 mm, L=40.4 mm Ball insert Ø0.5 mm, L=40.4 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.8 509 05 20 0003</p> | <p>Touche à bille Ø1 mm, L=40.8 mm Kugel-Messeinsatz Ø1 mm, L=40.8 mm Ball insert Ø1 mm, L=40.8 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.4 509 05 20 0009</p> | <p>Touche à bille Ø2 mm, L=41.6 mm Kugel-Messeinsatz Ø2 mm, L=41.6 mm Ball insert Ø2 mm, L=41.6 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.3 509 05 20 0014</p> | <p>Touche à bille Ø3 mm, L=42.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø3 mm, L=42.5 mm Ball insert Ø3 mm, L=42.5 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.2 509 05 20 0025</p> | <p>Touche à bille Ø4 mm, L=43.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø4 mm, L=43.5 mm Ball insert Ø4 mm, L=43.5 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.6 509 05 20 0031</p> | <p>Touche à bille Ø5 mm, L=43.9 mm Kugel-Messeinsatz Ø5 mm, L=43.9 mm Ball insert Ø5 mm, L=43.9 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.1 509 05 20 0037</p> | <p>Touche à bille Ø6 mm, L=45.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø6 mm, L=45.1 mm Ball insert Ø6 mm, L=45.1 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.7 509 05 20 0045</p> | <p>Touche à bille Ø7 mm, L=46.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø7 mm, L=46.1 mm Ball insert Ø7 mm, L=46.1 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2 509 05 20 0051</p> | <p>Touche à bille Ø8 mm, L=47.3 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm, L=47.3 mm Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm</p> | ■ | | | | | | | |
|  | <p>TVM2.5 509 05 20 0059</p> | <p>Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm</p> | ■ | | | | | | | |


| | | | |
|--|--|--|----------------------|
|  | <p>TVM3 609 12 003</p> | <p>Pointe à tracer Anreissnadel Scriber</p> | <p>■</p> |
|  | <p>TVA9.1 509 05 20 0011</p> | <p>Touche en tonneau M3-M16, L=55 mm Balliger Messeinsatz M3-M16, L=55 mm Barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TVA9.2 509 05 20 0029</p> | <p>Touche en tonneau M6-M48, L=60 mm Balliger Messeinsatz M6-M48, L=60 mm Barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TVA9.3 509 05 20 0062</p> | <p>Touche en tonneau M12-M150, L=60 mm Balliger Messeinsatz M12-M150, L=60 mm Barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TA-MI-111 509 05 20 0078</p> | <p>Touche à bille métal dur Ø1 mm, L=75 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø1 mm, L=75 mm Measuring insert with tungst. carb. ball, Ø1 mm, L=75 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TA-MI-110 509 05 20 0077</p> | <p>Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=80 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TA-MI-104 509 05 20 0080</p> | <p>Touche à bille métal dur Ø2 mm, L=130 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=130 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TA-MI-102 509 05 20 0075</p> | <p>Touche à bille métal dur Ø4mm, L=90 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=90 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TA-MI-105 509 05 20 0079</p> | <p>Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=140 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |
|  | <p>TA-MI-106 279 918011 004</p> | <p>Touche à bille rubis Ø5 mm, L=129 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=129 mm Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm</p> | <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p> |



TA-MI-101
509 05 20 0074

Touche à bille rubis Ø4 mm, L=90 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø4 mm, L=90 mm
Measuring insert with ruby ball Ø4 mm, L=90 mm


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |



TA-MI-119
SP279 918011 005

Touche à bille rubis Ø5 mm, L=64 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=64 mm
Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=64 mm


| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ | ■ |



TA-MI-107
509 05 20 0081

Touche à goupille métal dur Ø1.5 mm, L=78 mm
Zylindrischer Messeinsatz Ø1.5 mm, L=78 mm
Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-MI-112
509 05 20 0082

Touche à surfaces planes, 10 x 10 mm, L=90 mm
Messeinsatz mit Parallel-Messflächen, 10 x 10 mm, L=90 mm
Measuring insert with parallel faces, 10 x 10 mm, L=90 mm


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-MI-108
279 918011 002

Touche à bille rubis Ø10 mm, L=100 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø10 mm, L=100 mm
Measuring insert with ruby ball Ø10 mm, L=100 mm


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-AD-101
603 11 001

Bague de positionnement de touche Ø8 mm
Positionierhalter für Messeinsatz Ø8 mm
Positioning holder for measuring insert Ø8 mm


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-MI-109
279 918011 003

Touche à bille rubis Ø3 mm, L=87.5 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=87.5 mm
Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=87.5 mm


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



V-50.10
279 918007 001

Touche biseautée
Abgeschrägter Messeinsatz
Knife-edge insert


| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



V-50.11
279 918013 001

Touche en tonneau Ø3 x 5 mm, L = 89 mm
Balliger Messeinsatz Ø3 x 5 mm, L = 89 mm
Barrel-shaped insert Ø3 x 5 mm, L = 89 mm

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |




V-50.12
279 918012 001

Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm
Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm
Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>TA-MI-114 506 22 20 0063</p> | <p>Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-MI-115 279 901001 001</p> | <p>Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-MI-116 279 901001 002</p> | <p>Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12.5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-MI-117 279 901001 003</p> | <p>Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12.5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>V-50.4 279 918010 001</p> | <p>Touche hémisphérique M2,5 Messeinsatz M2.5 mit kugelförmiger Messfläche Measuring insert M2,5 with ball contact</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-MI-118 279 901003 001</p> | <p>Touche M2.5 à 4 goupilles interchangeableables, L=16/26/36/46 mm Messeinsatz M2.5 mit 4 wechselbaren Stiften, L=16/26/36/46 mm Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>V-50.2.1 279 918005 002</p> | <p>Touche à disque M2.5, Ø7.7 mm Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø7.7 mm Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>V-50.2.2 279 918005 003</p> | <p>Touche à disque M2.5, Ø11.5 mm Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø11.5 mm Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>V-50.2.3 279 918005 004</p> | <p>Touche à disque M2.5, Ø18 mm Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø18 mm Disc-shaped inserts M2.5, Ø18 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>V-50.2 279 918005 001</p> | <p>Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm Satz mit 3 Diskförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm</p> | | | | | | | | |



V-50.3
279 918008 001

Touche à pied M2.5
L-förmiger Messeinsatz M2.5
Corner insert M2.5


| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



V-50.1
279 918009 001

Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm
Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm
Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TVM1.1
502 02 10 0015

Bride pour touche Ø 8 mm
Aufnahme-Bride Ø 8 mm
Clamping device Ø 8 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM1
612 11 007

Porte-touche standard TVM, L=154 mm
Standard Messeinsatz-Halter für TVM, L=154 mm
Standard insert holder for TVM, L=154 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM1/L250
612 11 061

Porte-touche, L=250 mm
Messeinsatz-Halter, L=250 mm
Insert holder, L=250 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM1/L300
612 11 062

Porte-touche, L=300 mm
Messeinsatz-Halter, L=300 mm
Insert holder, L=300 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM1/L350
612 11 063

Porte-touche, L=350 mm
Messeinsatz-Halter, L=350 mm
Insert holder, L=350 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM1/1.1/2
609 05 061

Touche + porte-touche (TVM1 + 1.1 + 2), (Jeu complet)
Messeinsatz mit Halter (TVM1 + 1.1 + 2), (Kompletter Satz)
Measuring insert + holder (TVM1 + 1.1 + 2), (Complete Set)


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM4
609 05 074

Touche bidirectionnelle Ø4 mm
Umkehrtaster Ø4 mm
Bi-directional probe Ø4 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM4.1/4.2
609 05 075

Touche bidirectionnelle Ø2 mm
Umkehrtaster Ø2 mm
Bi-directional probe Ø2 mm


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM4.1
612 11 030

Support pour touche bidirectionnelle
Halter für Umkehrtaster
Holder for bi-directional probe


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM4.2
609 05 021

Touche Ø2 mm pour touche bidirectionnelle
Messeinsatz Ø2 mm für Umkehrtaster
Measuring insert Ø2 mm for bi-directional probe


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM4.3
609 05 024

Touche Ø4 mm pour touche bidirectionnelle
Messeinsatz Ø4 mm für Umkehrtaster
Measuring insert Ø4 mm for bi-directional probe

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM5.1
609 05 054

Support pour cônes
Konushalter
Cone holder


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM5
709 05 054

Jeux de cônes avec support (TV2S2/3/4/5 + TVM5.1)
Satz Zentrierkonen mit Halter (TV2S2/3/4/5 + TVM5.1)
Set of cones with holder (TV2S2/3/4/5 + TVM5.1)


| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | |



TVM6
512 11 20 0018

Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5
Halter Ø8 mm für Messeinsätze M2.5
Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5


| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TVM6E
512 11 20 0019

Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48
Halter Ø8 mm für Messeinsätze 4-48
Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48


| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-101
612 11 045

Porte-touche M2.5, L=103 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=103 mm
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-103
612 11 047

Porte-touche 4-48, L=103 mm
Messeinsatz-Halter 4-48, L=103 mm
Measuring insert holder 4-48, L=103 mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-102
612 11 046

Porte-touche M2.5, L=300 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=300 mm
Measuring insert holder M2.5, L=300 mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ |



TA-IH-119
612 11 048

Porte-touche (")4-48, L=300mm
Messeinsatz-Halter (")4-48, L=300mm
Measuring insert holder (")4-48, L=300mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ |



TA-IH-104
612 11 053

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ |



TA-IH-105
612 11 051

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=150 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=150 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=150 mm

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ |



V-2E/D1/4/L1
612 11 013

Porte-touche orientable Ø1/4 ", L=150 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø1/4 ", L=150 mm
Swivel holder Ø1/4 ", L=150 mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ |



TA-IH-106
612 11 039

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=300 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=300 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=300 mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ |



TA-IH-107
612 11 055

Porte-touche à 90°, Ø8 mm
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm
Insert holder 90°, Ø8 mm

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-108
612 11 052

Porte-touche à 90°, Ø8 mm, L=150 mm
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm, L=150 mm
Insert holder 90°, Ø8 mm, L=150 mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-129
612 11 040

Porte-touche orienté à 90°, Ø 8mm, L=300mm
Messeinsatz-Halter, 90° geschwenkt, Ø 8mm, L=300mm
Holder at 90°, Ø 8mm, L=300mm


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ |



TA-IH-109
612 11 054

Porte-touche à 90°, Ø4 mm
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |




V-4
612 11 011

Porte-touche à 30°, Ø4 mm
Messeinsatz-Halter 30°, Ø4 mm
Insert holder 30°, Ø4 mm

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>TA-IH-111 612 11 041</p> | <p>Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=150 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=150 mm Insert holder 90°, Ø4 mm, L=150 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-112 612 11 042</p> | <p>Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=300 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=300 mm Insert holder 90°, Ø4 mm, L=300 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TVA4 609 05 007</p> | <p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-113 612 11 043</p> | <p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=200 mm Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=200 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=200 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-114 612 11 044</p> | <p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=300 mm Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=300 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=300 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>V-5 612 11 012</p> | <p>Reduction Ø 8 / 4 mm Reduktion Ø 8 / 4 mm Reduction Ø 8 / 4 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-135 612 11 065</p> | <p>Porte-touche standard Ø8 mm Standard Messeinsatz-Halter Ø8 mm Standard insert holder Ø8 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-128 612 11 067</p> | <p>Porte-touche Ø4 mm Messeinsatz-Halter Ø4 mm Measuring insert holder Ø4 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-137 SP612 11 065 01</p> | <p>Porte-touche Ø6 mm Messeinsatz-Halter Ø6 mm Measuring insert holder Ø6 mm</p> | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-130 612 11 072</p> | <p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm</p> | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | <p>TA-IH-127 612 11 066</p> | <p>Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm Insert holder Ø8 mm, L=400 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-131 612 11 068</p> | <p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-132 612 11 069</p> | <p>Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-133 612 11 070</p> | <p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-134 612 11 071</p> | <p>Porte-touche M2.5, L=400 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm Measuring insert holder M2.5, L=400 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>TA-AD-105 603 11 003</p> | <p>Bague de positionnement de touche Ø15 mm Positionierhalter für Messeinsatz Ø15 mm Positioning holder for measuring insert Ø15 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>V-50.6 279 918002 002</p> | <p>Porte-touche M2.5, L=80 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm Measuring insert holder M2.5, L=80 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | <p>V-50.5 279 918002 001</p> | <p>Porte-touche M2.5, L=124 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm Measuring insert holder M2.5, L=124 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | <p>TA-IH-115 279 918002 003</p> | <p>Porte-touche M2.5, L=200 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=200 mm Measuring insert holder M2.5, L=200 mm</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | <p>V-50.7 279 918001 002</p> | <p>Porte-touche à 90°, M2.5 Messeinsatz-Halter 90°, M2.5 Insert holder 90°, M2.5</p> | <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |



V-50.8
279 918001 001

Porte-touche à 90°, Ø4 mm
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm


| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-116
279 918001 003

Porte-touche à tige, Ø1 x 10 mm, L=80 mm
Messeinsatz mit Stift, Ø1 x 10 mm, L=80 mm
Measuring insert holder, Ø1 x 10 mm, L=80 mm


| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-117
512 11 20 0012

Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4
Halter für Messeinsätze M2.5, M1.6, M1.4
Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4


| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-118
512 11 20 0013

Porte-touche pour touches 4-48, M1.6, M1.4
Halter für Messeinsätze 4-48, M1.6, M1.4
Holder for measuring inserts 4-48, M1.6, M1.4


| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-IH-136
612 11 073

Porte-touche Ø8 mm, L=200 mm, Support pour palpeur de perpendicularité
Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=200 mm, Halter für Rechtwinkligkeitstaster
Insert holder Ø8 mm, L=200 mm, Holder for perpendicularity probe

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |



TA-IH-126
612 07 006

Support pour palpeur de perpendicularité
Halter für Rechtwinkligkeitstaster
Holder for perpendicularity probe

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | ■ | ■ |



TA-MS-101
276 940001 001

Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-400/700, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)
Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-400/700, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)
Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-400/700, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-MS-102
276 940001 002

Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-1100, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)
Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-1100, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)
Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-1100, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-MS-104
609 02 021

Palpeur de perpendicularité pour V7-1800, (sans support TA-IH-136)
Rechtwinkligkeitstaster für V7-1800, (ohne Halter TA-IH-136)
Perpendicularity probe for V7-1800, (without support TA-IH-136)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | ■ | |



TA-SU-101
740 02 001

Paire de vis d'appui pour base V4 ÷ V9
Paar Stützschrauben für Gerätebasis V4 ÷ V9
Pair of abutment screw for instrument base V4 ÷ V9

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>TA-SE-106 605 01 022</p> | <p>Jeux d'accessoires "Macro" (16 pcs) Zubehörsatz "Macro" (16 Stk.) Set of accessories "Macro" (16 pcs)</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-SE-102 605 01 008</p> | <p>Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-SE-105 605 01 023</p> | <p>Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-SE-107 605 01 024</p> | <p>Jeux d'accessoires "Eco" (7 pcs) Zubehörsatz "Eco" (7 Stk.) Set of accessories "Eco" (7 pcs)</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-MG-104 609 01 032</p> | <p>Jauge d'étalonnage 25 mm Einstellehre 25 mm Setting gauge 25 mm</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-MG-105 SP609 01 032 02</p> | <p>Bloc d'étalonnage avec hauteur et diamètre, H=100 mm Einstell-Lehre mit Höhe und Durchmesser, H=100 mm Setting gauge with height and diameter, H=100 mm</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-MG-001 503 11 20 0078</p> | <p>Bague de référence standard Ø 40 mm, avec certificat SCS, $U = (2s = 0,6 + 1.7 \times L) [\mu m]$ Standard Referenzring Ø 40 mm, mit SCS-Zertifikat, $U = (2s = 0,6 + 1.7 \times L) [\mu m]$ Standard reference ring Ø40 mm, With SCS certificate, $U = (2s = 0,6 + 1.7 \times L) [\mu m]$</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-SU-102 SP609 40 040 03</p> | <p>Support pour mesure de bague-étalon TA-MG-001, (sans bague) Messständer für Einstellring TA-MG-001, (ohne Ring) Measuring stand for master ring gauge TA-MG-001, (without ring)</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>TA-TO-102 614 00 007</p> | <p>Pièce de démonstration Vorführungsteil Demonstration piece</p> | | | | | | | | | | |
|  | <p>V-60 612 12 045</p> | <p>Support de rangement pour accessoires Zubehör-Ablagefach Wooden accessories support</p> | | | | | | | | | | |



V-50.13
290 918001 001

Clé pour touche comparateur à levier
Schlüssel für Fühlhebelmesseinsatz
Wrench for measuring inserts

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TVM.HO300
505 05 10 0009

Housse de protection pour TVM301
Schutzhaube für TVM301
Protection cover for TVM301

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | |



TVM.HO600
505 05 10 0011

Housse de protection pour TVM601
Schutzhaube für TVM601
Protection cover for TVM601

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | |



TA-TO-114
505 05 10 0041

Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 400
Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 400
Protection cover for V3 ÷ V9 - 400

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-TO-115
505 05 10 0042

Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 700
Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 700
Protection cover for V3 ÷ V9 - 700

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-TO-116
505 05 10 0043

Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100
Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100
Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-TO-117
505 05 10 0044

Housse de protection pour V7 - 1800
Schutzhaube für V7 - 1800
Protection cover for V7 - 1800

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ | |



TVM.O-PC/AT
333 9 0003

Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m
Kabel Opto-PC / AT 9 P/W 2 m
Cable Opto-PC / AT 9 P/F 2 m

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | |



TA-EL-112
333 0 0104

Câble pour connexion RS232-PC
Kabel für RS232-PC-Verbindung
Cable for RS232-PC connection

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-EL-013
332 02 0001

Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m
Verbindungskabel, USB A-B, L=1.8 m
USB A-B connection cable, L=1.8 m

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ | ■ |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>TA-EL-014 332 02 0002</p> | <p>Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m USB A-Mini B connection cable, L=1.8m</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-022 716 35 008</p> | <p>Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-032 756 0018</p> | <p>Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V3 ÷ V6) Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V3 ÷ V6) Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V3 ÷ V6)</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-033 756 0020</p> | <p>Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V7 & V9) Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V7 & V9) Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V7 & V9)</p> | | | | | | | | |
|  | <p>V-30.7 788 000001 001</p> | <p>Rouleaux de papier (5 pces) pour imprimante thermique Papierrollen (5 Stk.) für Thermodrucker Paper rolls (5 pces) for thermal printer</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-063 3704 0024</p> | <p>Batterie pour imprimante TA-EL-032 & TA-EL-033 Batteriesatz für Drucker TA-EL-032 & TA-EL-033 Battery pack for printer TA-EL-032 & TA-EL-033</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-016 332 08 0001</p> | <p>Câble de connection instrument-affichage 0.23 m (HDMI) Verbindungskabel Instrument-Anzeige 0.23 m (HDMI-Stecker) Connection cable Instrument-Display 0.23 m (HDMI)</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-132 357 0112</p> | <p>Convertisseur AC/DC 100-240V/12V - 3A (avec adaptateur) Netzgerät AC/DC 100-240V/12V - 3A (mit Adapter) Adapter AC/DC 100-240V/12V - 3A (with adapter)</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-133 357 0113</p> | <p>Convertisseur AC/DC 100-240V/12V - 2.5A (avec adaptateur) Netzgerät AC/DC 100-240V/12V - 2.5A (mit adapter) Adapter AC/DC 100-240V/12V - 2.5A (with adapter)</p> | | | | | | | | |
|  | <p>TA-EL-060 3704 0021</p> | <p>Accumulateur pour V2, V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h) Batteriesatz für V2, V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h) Battery pack for V2, V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h)</p> | | | | | | | | |



TA-EL-061
3704 0022

Accumulateur pour V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)
Batteriesatz für V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)
Battery pack for V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ | ■ |



TA-EL-062
3705 0005

Pile-bouton pour l'horloge interne
Batterie für den Uhrzeitspeicher
Back-up battery

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ■ | ■ |



BAT-TVM.OPT
3705 0002

Pile
Batterie
Lorem ipsum
Lithium Cell

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | |



TA-SW-002
394 1 0051

Logiciel de communication (TrimosDataTransfer)
Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer)
Software for data transfer (TrimosDataTransfer)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



TA-SW-003
394 1 0052

Logiciel de communication (TrimosDataTransfer Advanced), avec création de port COM virtuel
Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer Advanced), mit virtueller COM-Port Erstellung
Software for data transfer (TrimosDataTransfer Advanced), with virtual COM-port creation

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

TRIMOS SA

Av. de Longemalle 5
CH-1020 Renens
T. +41 21 633 01 01
www.trimos.com

Groupe MCC SGIR Maroc

Av187 BD d'Accra lotissement La colline
28820 Mohammedia - Maroc
Gsm:(+212) 6 66 15 82 39
Site web : www.sgirmaroc.com
Email : sgirmaroc1@gmail.com